

Rádiós kapcsoló készlet 3+1 Mikro



Olvassa el alaposan a használati útmutatót, és kövesse a benne lévő utasításokat. A rádiós kapcsoló vevői az elektromos készülékek és lámpák vezeték nélküli be- és kikapcsolására szolgálnak.

1. Használati útmutató

A következő készülékeket tilos a rádiós kapcsoló vevőire csatlakoztatni:

- Monitorok, televíziószettek és induktív terhelésű készülékek.
- Készülékek, amelyek meghaladják a rádiós kapcsoló vevőinek műszaki értékeit (→ Műszaki adatok).
- Motor kondenzátorral ellátott készülékek (pl. hűtőszekrény stb.)
- Olyan készülékek, amelyek felügyelet nélküli bekapcsolása tűzvész vagy más károkat okozhat (pl. vasalók etc.).
- A rádiós kapcsoló vevői nem használhatók a szabadban, csepegő folyadékok környékén és nedves helyiségekben (fürdő stb.).
- A rádió-távkapcsoló és -vevő legyen vészhelyzetben is könnyen elérhető, hogy azt vészely esetén ki tudja húzni a földelt konnektorból.

2. Biztonsági utasítások

- A rádiós kapcsoló vevőit csak előírászerűen felszerelt védőérintés csatlakozó aljzatokba (230 V~ / 50 Hz) szabad csatlakoztatni.
- A rádiós kapcsoló vevőit nem szabad egymásután kötni.
- A rádiós kapcsoló vevőit nem szabad hosszabbító vezetékekre kötni.
- A készüléket ne nyissa fel. Szakszerűtlen összeszerelés esetén fennáll az áramütések, rövidzárlatok vagy tűzvész veszélye.
- A távirányító hatótávolságát nagymértékben befolyásolhatják építészeti adottságok (pl. acélbeton) vagy elektromos/elektromágneses zavarforrások (fénycsövek, vezeték nélküli telefonok vagy fejhallgatók, tévék/képernyők, elektromos vezetékek stb.). Ha szükséges, távolítsa el a zavarforrásokat vagy tartsa be a megfelelő távolságot tőlük.
- Kerülje a nedvességet, a szélsőséges hőmérsékleteket, rezgéseket és rázkódásokat.
- A tisztítást végezze egy puha, kissé nedves törölkendővel. Ne alkalmazzon súroló- és oldószereket. Ne merítse vízbe.
- Csak akkor feszültségmentes, ha a csatlakozója ki van húzva.
- Tilos szögeket vagy egyéb fémtárgyakat a konnektorba dugni.

3. Kezelés – a távirányító beprogramozása

A távirányító beprogramozható oly módon, hogy az Ön által hozzárendelt vevő be- vagy kikapcsol bármely gombjának megnyomásakor:

- Dugja a rádiós kapcsoló egyik vevőjét az egyik tetszőleges védőérintkezés csatlakozó aljzatába. A csatlakoztatott vevő LED-je pirosan villog.
- Egyszer nyomja meg a távirányító gombszámát, amelyen el szeretné menteni a vevőt (A, B, C vagy D, bal gombok).
- Az ily módon beprogramozott vevőt most az adott bal gombbal bekapcsolhatja és a jobb gombbal kikapcsolhatja.
- Elem cseréje: Egy pénzérme segítségével fordítsa el az elemtartó rekesz fedelet az óramutató járásával ellenkező irányban. Helyezzen be egy darab CR2032 típusú 3 V elemet (mellékelve) a megfelelő polaritással az elemtartó rekeszbe. A pozitív pólus nézzen kifelé. Zárja le az elemtartó rekeszt, ehhez fordítsa azt el egy pénzérme segítségével az óramutató járásával megegyező irányban.

Beprogramozott gombhozzáadás törlése:

1. Rövid időre csatlakoztassa le a vevőt az aljzatról (~ 1 perc).
2. Kösse újra össze a vevőt a csatlakozó aljzattal. A vevő piros LED-je lassan villog.
3. A távirányítón tartsa lenyomva kb. 3 másodpercre a gombblokk OFF gombját, amely programozását törölni szeretné. Eközben a piros LED gyorsan villog.
Példák:
- A OFF, az A gombok kijelölésének törlésére.
- B OFF, a B gombok kijelölésének törlésére.
4. Engedje el az OFF gombot. A piros LED-je lassan villog.
5. Most újra elkezdheti a programozást.

4. Hulladékba való kihelyezés



Ez a jelzés azt mutatja, hogy a terméket az EU-ban nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Hasznosítsa újra a terméket a megfelelő módon, hogy megakadályozza a környezet szennyezését, vagy a emberek egészségének károsítását az ellenőrizetlen ártalmatlanítással, valamint, hogy támogassa az erőforrások fenntartható újrahasznosítását. Vigye vissza a használt terméket egy megfelelő gyűjtőpontra vagy vegye fel a kapcsolatot a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedőnek vissza kell vennie a használt termékeket, és el kell juttatnia azokat egy környezetbarát újrahasznosító létesítménybe.



A használt elemeket tilos a háztartási hulladékba dobni, mivel azok mérgező elemeket és nehézfémeket tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják az emberek egészségét és a környezetet. A lemerült elemeket vigye vissza egy arra szolgáló újrahasznosító létesítménybe.

5. Megfelelőségi nyilatkozat (→ Utolsó oldal).

6. Műszaki adatok

Névleges feszültség:	230 V~, 50 Hz	Távirányító:	1 x 3 V ~ / Típus: CR2032
Névleges áram:	4,35 A	A vevő kategóriája:	3. osztály
Max. terhelés:	1000 W	Felhasználási kapacitás:	< 10 %
Rádiófrekvencia:	433,92 MHz	Maximális terhelés:	1000 W ellenállási teher teljesítményfaktornál (cos Φ) nem lehet 0,6 alatt
Maximálisan leadott rádiófrekvenciás teljesítmény:	≤ 5 dBm		
Hatótávolság:	max. 25 m (optimális körülmények között)		



VOLTOMAT®