

EU01_100141_Conga 1390 Double Spray Connected

Használati utasítás

Tartalomjegyzék

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a következő utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet a jövőbeni használatra vagy új felhasználók számára.

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a termék jelölésén megadott feszültségnek, és hogy a dugó földelve van.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett takarítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték, és nem használható bárookban, éttermekben, gazdaságokban, szállodákban, motelekben és irodákban.
- A készülék csak a készülékhez mellékelt tápegységgel használható.
- A készüléket csak a készüléken feltüntetett feszültségnek megfelelő nagyon alacsony biztonsági feszültséggel szabad táplálni.
- Ez a készülék akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.
- FIGYELMEZTETÉSEK: Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt, RY72A240300M2 típusú hálózati adaptert használja.
- Az egyszer használatos elemeket nem szabad tölteni.
- Az akkumulátor tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg a hálózatra van csatlakoztatva.
- A betöltőnyílást használat közben nem szabad kinyitni.
- A készüléket nem szabad használni, ha leejtették, ha látható sérülésnyomokat mutat, vagy ha szivárog.
- Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva, amikor a készülék üzemel vagy lehűl.

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt a látható sérülések szempontjából. Ha a tápkábel megsérül, azt a Cecotec szervízközpontnak kell megjavítania a veszély elkerülése érdekében.
- A terméket csak szakképzett személyzet szerelheti össze és szedheti szét.
- Ne érintse nedves kézzel a kábelt, a csatlakozóaljzatot vagy a töltőállványt.
- Tartsa távol a robotporszívót a ruháktól, függönyöktől és hasonló anyagoktól. Tartsa távol a haját, az ujjakat és más testrészeket a robot nyílásaitól.
- Ne tegyen éles vagy nehéz tárgyakat a termék tetejére.
- A készüléket ne használja hőszugárzók, gyúlékony anyagok, nedves felületek közelében, ahol víz vagy más folyadék lecsöpöghet vagy kiömlőhet, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék csak a mellékelt akkumulátorral és töltővel működik. Más alkatrészek vagy tartozékok használata tűzveszélyt, áramütést vagy a termék károsodását eredményezheti.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott nedvességnek vagy esőnek, és tartsa távol a folyadékoktól.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, erős fénynek vagy erős mágneses mezőknek.
- A készülék használatakor gondoskodjon megfelelő szellőzésről az adapter körül. Ne takarja le a hálózati adaptert olyan tárgyakkal, amelyek csökkenthetik vagy akadályozhatják a lehűlési folyamatot.
- A veszélyek elkerülése érdekében ne szerelje szét, ne zárja rövidre, ne égesse el, és ne melegítse az akkumulátort 60 °C-nál magasabb hőmérsékletre.
- Tisztítás vagy szervizelés előtt győződjön meg arról, hogy a termék le van választva a hálózatról és ki van kapcsolva. A dugónál húzza a leválasztáshoz, ne a kábelnél fogva. Helyette húzza ki az adaptert.
- Ne csavarja, hajlítsa, nyújtsa vagy sértse meg a tápkábelt. Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a vezetékre, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne használja a robotot keret nélküli ablakokon.

- Ne használja a terméket törött üvegen vagy ablakokon. A fényvisszaverő üveg vagy bevonat a robot használata során az üveg szennyeződése miatt kissé megkarcolódhat.
- Figyelje a gyerekeket, hogy ne játsszanak ezzel a termékkel. Szigorú felügyelet szükséges, ha a terméket gyermekek által vagy gyermekek közelében használják.
- Nem ajánlott 3 mm-nél kisebb üvegvastagságon használni.
- **FONTOS** A robotot csak akkor működtetheti, ha biztonsági kötéllal egy szilárd és stabil felülethez rögzítette otthonában. Minden egyes használat előtt és után ellenőrizni kell, hogy a kötél nem sérült-e meg vagy nem működik-e rosszul. Fontos annak biztosítása is, hogy megfelelően rögzítve és megfelelő magasságban legyen, hogy esés esetén megállítsa a robotot.

Távirányító Akkumulátor használati utasítás

- Különböző típusú akkumulátorokat vagy új és használt akkumulátorokat nem szabad összekeverni.
- Az akkumulátort a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig használaton kívül kell tárolni, az akkumulátorokat ki kell venni.
- Tartsa az elemeket gyermekek és állatok elől elzárva, lenyelve károsak lehetnek. Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz!
- Az elemekből vagy akkumulátorból származó folyadék szivárgása esetén kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést.
- FIGYELMEZTETÉS: savval való érintkezés esetén azonnal öblítse le az érintett területeket bő vízzel, és a lehető leghamarabb forduljon orvoshoz.
- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor és az akkumulátor érintkezői a készülék belsejében tiszták, mielőtt behelyezné őket. Szükség esetén tisztítsa meg őket.
- Csak a műszaki leírásban megadott típusú elemeket használjon.
- Az elemeket nem szabad újratölteni, meghámozni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni.

- Tartsa az elemeket és a lenyelhető elemeket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Az elem lenyelése égési sérülésekhez, a légyszemek perforációjához és halálhoz vezethet. A lenyeléstől számított két órán belül súlyos égési sérüléseket okozhat.
- Ha elemeket nyelt le, azonnal forduljon orvoshoz a legközelebbi ügyeleten.

1. Alkatrészek és komponensek

Ábra 1

1. Be-/Kikapcsoló gomb jelzőfénye
2. Fogantyú
3. Bal oldali betöltőnyílás
4. Bal oldali vízkivezető nyílás
5. Levegő kimenet
6. Burkolat
7. Jobb oldali betöltőnyílás
8. Jobb oldali vízkivezető nyílás
9. DC csatlakozó
10. Biztonsági köté

Ábra 2

1. Jelzőlámpa
2. Mop
3. Kerék
4. Motor
5. Ütközésgátló érzékelő

MEGJEGYZÉS: A jelen kézikönyvben található grafikák sematikus ábrázolások, amelyek eltérést mutathatnak a termék valós megjelenésétől

2. Használat előtt

- Ez a készülék a biztonságos szállítását szolgáló csomagolásban van. Vegye ki a készüléket a dobozából és távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Tárolhatja az eredeti dobozt és csomagolást, hogy elkerülje a készülék sérülését, ha a jövőben szállítania kell. Ha meg szeretné semmisíteni az eredeti csomagolást, győződjön meg róla, hogy minden elemet megfelelően újrahasznosít.
- Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megvan és hogy jó állapotban vannak. Ha bármelyik hiányozna vagy nem megfelelő állapotban van, kérjük azonnal lépjen kapcsolatba a Cecotec Műszaki Ügyfélszolgálatával.

A csomag tartalma

Ábra 3

1. Robot
2. Tápegység
3. Biztonsági kötéll
4. Távirányító
5. Használati utasítás
6. Mop
7. Vízpermetező palack
8. Töltő palack
9. Töltőkábel
10. Hosszabbító kábel

3. Üzemeltetés

Távírányító

A távírányító a következő gombokkal rendelkezik:

	Kézi vízpermetezés		Felfelé mozgás
	Automatikus vízpermetezés		Balra mozgás
	Gyors indítás		Jobbra mozgás
	Indítás/szünet		Lefelé mozgás
	Mozgás a bal szélén haladva	 AUTO	Mozgás felfelé majd lefelé
	Mozgás a jobb szélén		

Tisztítás indítása/szüneteltetése

A robot be/kikapcsoló gombjának vagy a távírányítón lévő start/szünet gomb rövid megnyomásával aktiválható az automatikus tisztítási üzemmód. Alapértelmezés szerint a robot a Z+N tisztítási útvonalat követi.

A tisztítás leállításához nyomja meg a távvezérlő Start/szünet gombját. Amikor a robot áll, nyomja meg a nyilakat az útvonal megváltoztatásához.

Ha tisztítandó üveg függőleges, az N tisztítási utat javasoljuk. Ha vízszintes, a Z utat javasoljuk. A tisztítási módot az alkalmazáson keresztül válthatja.

A 4. ábrán látható, hogy az ablaktisztító robot milyen irányt fog követni, ha aktiválja az N-tisztítást.

Az 5. ábrán látható, hogy az ablaktisztító robot milyen irányba fog haladni, ha aktiválja a Z-tisztítást.

MEGJEGYZÉS: Ne használja a robotot 5 mm-nél kisebb keretvastagságú üvegen.

Használja a robotot 50 x 70-nél nagyobb méretű, bekeretezett üvegeken.

Az ablaktisztító robot működtetése előtt csatlakoztassa a hálózati adaptert. Ha a kék és a piros LED felváltva villog, a robot töltődik. Hagyja tölteni, amíg a kék jelzőfény folyamatosan világít, abbahagyja a villogást (kb. 1 órát kell várnia) Ha a piros jelzőfény villog, a robotot nem tudja használni.

Ha sok por van az üvegen, tisztítson meg egy, a robot méretének megfelelő területet, és helyezze erre a felületre.

Megjegyzések:

- Ha az ablak előtt nem eltávolítható akadályok (például kerítés, bútorok stb.) vannak, a robot csak akkor használható, ha az ablak és az akadály közötti távolság nagyobb, mint 8,5 cm.
- Ha a robot vízszintes üvegfelületen van üzemeltetve, vezérelje a távirányítóval.
- Ha a robotot olyan üveglapon használja, amely nem teljesen függőleges, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.
- Ezt a terméket nem szabad fejjel lefelé használni.

1. Helyezze a felmosórongyot: Igazítsa a felmosórongyot a termék aljához, és ragassza fel.

2. A hálózati adapter csatlakoztatása

3. A biztonsági kötél rögzítése: A robot használata előtt rögzítse a robotot a biztonsági kötélllel.

4. Használjon hosszabbítót (ha szükséges): Az üveg távolságától vagy méretétől függően hosszabbítót használhat a hossz növeléséhez. Minden hosszabbító kábel 1,5 méter hosszú.

MEGJEGYZÉS: Ha a robotot kültéren kell használni, ne használjon egynél több hosszabbító kábelt.

5. Akassza be a biztonsági kötelet. A robot használatához a biztonsági kötelet valahol a szobában kell rögzíteni. Ha a robotot egy külső ablakon használja, zárja be az ablakot úgy, hogy a biztonsági zsinór átmérőjénél valamivel nagyobb rést hagyjon. Ábra 6

MEGJEGYZÉS: Ne lépje túl a kötél rögzítésének átmérőjét.

6. Csatlakoztassa a hálózati adaptert: csatlakoztassa az adapter csatlakozóját a hálózati aljzathoz és az egyenáramú csatlakozót a robothoz. A kék jelzőlámpa kigyullad és folyamatosan világít.

MEGJEGYZÉS: Ne válassza le a robotot a hálózatról működés közben; a robot leeshet az üvegről.

7. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot: Ha röviden megnyomja a be-/kikapcsoló gombot, a kék jelzőfény villogni fog, és a robot motorja elindul.

8. Helyezze a robotot az üvegre. Helyezze a robotot az üvegre, ügyelve arra, hogy legalább 10 cm távolságot hagyjon a kerettől. Amikor a robot befejezte a tisztítást, a kék fény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít.

MEGJEGYZÉS: Ha az ablak előtt nem eltávolítható akadályok (például kerítés, bútorok stb.) vannak, a robot csak akkor használható, ha az ablak és az akadály közötti távolság nagyobb, mint 8,5 cm.

9. Tisztítás befejezve: Ha a tisztítás befejeződött, a robot visszatér a kiindulási helyzetbe és hangjelzést ad.

10. Távolítsa el a robotot az üvegről. Fogja meg a robotot az egyik kezével, és a másik kezével nyomja meg a be-/kikapcsológombot körülbelül 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. Amikor a motor leáll, vegye le a robotot az üvegről. Száraz ruhával törölje le a robot által az üvegen hagyott ujlenyomatokat.

MEGJEGYZÉS:

Ha tisztítás közben a piros jelzőlámpa kigyullad és figyelmeztető hangjelzés ad ki, ellenőrizze, hogy a hálózati adapter csatlakoztatva van-e és kap-e áramot. Ha a tápellátás helyreállt, a kék jelzőfény folyamatosan világít, és a robot automatikusan folytatja a tisztítást.

Ha a hálózati adapter megfelelően van csatlakoztatva a robothoz, de a piros jelzőfény még mindig világít, a távirányító nyilai segítségével vigye a robotot egy könnyen hozzáférhető helyre, és vegye le. Ha a kék jelzőfény továbbra is világít, a működés folytatásához nyomja meg a távvezérlő Be-/Kikapcsoló gombját.

4. Tisztítás és karbantartás

Tisztítsa meg a felmosórongyot

Először is távolítsa el a felmosórongyot. Ezután 2 percig áztassa vízben (kb. 20 °C). Ezután kézzel mossa ki. Hagyja szabad levegőn száradni, mielőtt ismét használatba venné.

Annak érdekében, hogy a robot ne csússzon el tisztítás közben, ne használja a felmosórongyot közvetlenül a tisztítása után. Ha betartja ezeket az utasításokat, meghosszabbítja a felmosórongy élettartamát.

Ha a robot egy ideig tartó használata után azt veszi észre, hogy a felmosórongy nem tapad megfelelően, cserélje ki.

A kerekek tisztítása

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hosszabbító kábelhez. A kék jelzőfény világítani fog. A távirányítón lévő kézi permetezés gomb megnyomásával a kerekek elindulnak. A tisztításhoz használjon egy kendőt egy kis tisztítószerrel. A leállításhoz nyomja meg a távirányító start/szünet gombját.

MEGJEGYZÉS: A csúszás elkerülése érdekében tisztítsa meg a kerekeket, ha nedvesek vagy porosak.

Az elemek cseréje a távirányítóban

1. Nyissa ki a távirányító elemtartóját.
2. Helyezze be az elemeket. Figyeljen a polarításra.
3. Zárja be az elemtartót a fedél elcsúsztatásával. Győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik. Használjon AAA elemeket.

Jelzőfények és figyelmeztető hang

A piros és kék jelzőfények felváltva villognak.	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és a robot töltődik.
A kék jelzőfény folyamatosan világít.	1. A robot helyesen van bekapcsolva. 2. A tisztítás sikeresen befejeződött, és a robot készenléti üzemmódba lépett.
A kék jelzőfény villog.	A robot normálisan működik, helyezze az üvegre a tisztítás megkezdéséhez.
A piros jelzőfény villog.	A hálózati adapter nem kap áramot.
A piros jelzőlámpa folyamatosan világít.	A robot készenléti üzemmódba lépett

5. Hibaelhárítás

1	A piros jelzőlámpa folyamatosan világít.	A kerekek beragadtak.	Először nyomja meg a távirányító N gombját, majd nyomja meg a Z gombot; a kék jelzőfény kigyullad. Röviden megnyomhatja a be-/kikapcsoló gombot is.
2	A piros jelzőlámpa villog, és hangjelzés hallatszik.	A hálózati adaptert kihúzták.	a. Csatlakoztassa újra a tápegységhez, majd a tisztítás folytatásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. b. A robot áramkimaradása esetén nyomja meg a távvezérlőn lévő nyilakat, vigye a robotot egy könnyen hozzáférhető helyre, és vegye le.
3	A robot megcsúszik, vagy a tisztítási útvonal, amelyen halad, nem megfelelő.	Az üveg felülete túlságosan piszkos.	a. Tisztítsa meg a kerekeket. b. Cserélje ki a felmosórongyot. Ez a robot nem alkalmas erősen szennyezett ablakok tisztítására.
4	a távirányító nem működik.	Amikor a robot normál módon tisztít, csak a távirányító be-/kikapcsoló gombja működik.	Ahhoz, hogy a távirányító más gombjait is meg tudja nyomni, először állítsa le a tisztítást.

6. Műszaki leírás

Termékreferencia: EU01_100141

Termék Conga Windroid 1390 Double Spray Connected

Névleges bemenet: 100-240V AC 50/60Hz

Névleges teljesítmény: 24V DC 3A

Névleges teljesítmény: 72W

Akkumulátor: 14.8V 500mAh 7.4 Wh

Töltési idő: kb. 2 óra.

Autonómia akár 30 percig (villamos hálózati hiba esetén)

Üzemi hőmérséklet: 0 °C~75 °C

Távirányítás működés 2 AAA elemmel.

A műszaki specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének javítása érdekében.

Készült Kínában | Tervezték Spanyolországban

6. Elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni. Amikor ez a termék eléri élettartamának végét, távolítsa el az elemeket/akkumulátorokat, és vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre. Az elektromos és elektronikus eszközök, valamint az azokhoz tartozó elemek megfelelő hulladékkezelésének részletes módjáról a fogyasztók a helyi önkormányzatoknál tájékozódhatnak. A fenti iránymutatások betartása hozzájárul a környezet védelméhez.

7. Garancia és Technikai Támogatás

A Cecotec felel a végfelhasználóval vagy a fogyasztóval szemben a termék szállításának időpontjában fennálló minden olyan hibáért, amely a vonatkozó előírásokban meghatározott feltételek és határidők szerint nem felel meg a terméknek. Javasoljuk, hogy a javításokat szakképzett személyzet végezze el. Ha a termékkel kapcsolatos incidenst észlel, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a Cecotec hivatalos műszaki ügyfélszolgálatához a +34 96 321 07 28-as telefonszámon.

8. Copyright

A jelen kézikönyvben szereplő szövegek szellemi tulajdonjoga a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. tulajdonát képezi. A jelen kiadvány tartalma a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. előzetes engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható, nem tárolható lekérdező rendszerben, nem továbbítható és nem terjeszthető semmilyen módon (elektronikus, mechanikus, fénymásoló, hangfelvétel vagy hasonló).

9. Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

A Cecotec Innovations ezúton kijelenti, hogy az EU01_100141 - Conga Windroid 1390 Double Spray Connected típusú ablaktisztító robot megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon található:

A következő internetcím:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>