

EU01_100140_Conga Windroid 1090 Double Spray Connected

Használati utasítás

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a következő utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet a jövőbeni használatra vagy új felhasználók számára.

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a termék jelölésén megadott feszültségnek, és hogy a dugó földelve van.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett takarítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték, és nem használható bárookban, éttermekben, gazdaságokban, szállodákban, motelekben és irodákban.
- A készülék csak a készülékhez mellékelt tápegységgel használható.
- A készüléket csak a készüléken feltüntetett feszültségnek megfelelő nagyon alacsony biztonsági feszültséggel szabad táplálni.
- Ez a készülék akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.
- FIGYELMEZTETÉSEK: Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt, RY72A240300M2 típusú hálózati adaptert használja.
- Az egyszer használatos elemeket nem szabad tölteni.
- Az akkumulátor tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amíg a hálózatra van csatlakoztatva.
- A betöltőnyílást használat közben nem szabad kinyitni.
- A készüléket nem szabad használni, ha leejtették, ha látható sérülésnyomokat mutat, vagy ha szivárog.
- Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva, amikor a készülék üzemel vagy lehűl.

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt a látható sérülések szempontjából. Ha a tápkábel megsérül, azt a Cecotec szervízközpontnak kell megjavítania a veszély elkerülése érdekében.
- A terméket csak szakképzett személyzet szerelheti össze és szedheti szét.
- Ne érintse nedves kézzel a kábelt, a csatlakozóaljzatot vagy a töltőállványt.
- Tartsa távol a robotporszívót a ruháktól, függönyöktől és hasonló anyagoktól. Tartsa távol a haját, az ujjakat és más testrészeket a robot nyílásaitól.
- Ne tegyen éles vagy nehéz tárgyakat a termék tetejére.
- A készüléket ne használja hőszugárzók, gyúlékony anyagok, nedves felületek közelében, ahol víz vagy más folyadék lecsöpöghet vagy kiömölhet, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék csak a mellékelt akkumulátorral és töltővel működik. Más alkatrészek vagy tartozékok használata tűzveszélyt, áramütést vagy a termék károsodását eredményezheti.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott nedvességnek vagy esőnek, és tartsa távol a folyadékoktól.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, erős fénynek vagy erős mágneses mezőknek.
- A készülék használatakor gondoskodjon megfelelő szellőzésről az adapter körül. Ne takarja le a hálózati adaptert olyan tárgyakkal, amelyek csökkenthetik vagy akadályozhatják a lehűlési folyamatot.
- A veszélyek elkerülése érdekében ne szerelje szét, ne zárja rövidre, ne égesse el, és ne melegítse az akkumulátort 60 °C-nál magasabb hőmérsékletre.
- Tisztítás vagy szervizelés előtt győződjön meg arról, hogy a termék le van választva a hálózatról és ki van kapcsolva. A dugónál húzza a leválasztáshoz, ne a kábelnél fogva. Helyette húzza ki az adaptert.
- Ne csavarja, hajlítsa, nyújtsa vagy sértse meg a tápkábelt. Ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a vezetékre, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne használja a robotot keret nélküli ablakokon.

- Ne használja a terméket törött üvegen vagy ablakokon. A fényvisszaverő üveg vagy bevonat a robot használata során az üveg szennyeződése miatt kissé megkarcolódhat.
- Figyelje a gyerekeket, hogy ne játsszanak ezzel a termékkel. Szigorú felügyelet szükséges, ha a terméket gyermekek által vagy gyermekek közelében használják.
- Nem ajánlott 3 mm-nél kisebb üvegvastagságon használni.
- **FONTOS** A robotot csak akkor működtetheti, ha biztonsági kötéllal egy szilárd és stabil felülethez rögzítette otthonában. Minden egyes használat előtt és után ellenőrizni kell, hogy a kötél nem sérült-e meg vagy nem működik-e rosszul. Fontos annak biztosítása is, hogy megfelelően rögzítve és megfelelő magasságban legyen, hogy esés esetén megállítsa a robotot.

Távirányító Akkumulátor használati utasítás

- Különböző típusú akkumulátorokat vagy új és használt akkumulátorokat nem szabad összekeverni.
- Az akkumulátort a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig használaton kívül kell tárolni, az akkumulátorokat ki kell venni.
- Tartsa az elemeket gyermekek és állatok elől elzárva, lenyelve károsak lehetnek. Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz!
- Az elemekből vagy akkumulátorból származó folyadék szivárgása esetén kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést.
- **FIGYELMEZTETÉS:** savval való érintkezés esetén azonnal öblítse le az érintett területeket bő vízzel, és a lehető leghamarabb forduljon orvoshoz.
- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor és az akkumulátor érintkezői a készülék belsejében tiszták, mielőtt behelyezné őket. Szükség esetén tisztítsa meg őket.
- Csak a műszaki leírásban megadott típusú elemeket használjon.
- Az elemeket nem szabad újratölteni, meghámozni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni.

- Tartsa az elemeket és a lenyelhető elemeket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Az elem lenyelése égési sérülésekhez, a légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. A lenyeléstől számított két órán belül súlyos égési sérüléseket okozhat.
- Ha elemeket nyelt le, azonnal forduljon orvoshoz a legközelebbi ügyeleten.

1. Alkatrészek és komponensek

1. ábra

1. Vízpermetező
2. Be/kikapcsoló gomb
3. Biztonsági kötélt rögzítési pont
4. Biztonsági kötélt
5. Mop
6. Távvezérlő vevőegység
7. Vízpermetező
8. Mop

MEGJEGYZÉS:

A jelen kézikönyvben található grafikák sematikus ábrázolások, amelyek eltérést mutathatnak a termék valós megjelenésétől

2. Használat előtt

- Ez a készülék a biztonságos szállítását szolgáló csomagolásban van. Vegye ki a készüléket a dobozából és távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Tárolhatja az eredeti dobozt és csomagolást, hogy elkerülje a készülék sérülését, ha a jövőben szállítania kell. Ha meg szeretné semmisíteni az eredeti csomagolást, győződjön meg róla, hogy minden elemet megfelelően újrahasznosít.
- Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megvan és hogy jó állapotban vannak. Ha bármelyik hiányozna vagy nem megfelelő állapotban van, kérjük azonnal lépjen kapcsolatba a Cecotec Műszaki Ügyfélszolgálattal.

A csomag tartalma

Ábra 2

1. Robot
2. Biztonsági kötéll
3. AC kábel
4. Tápegység
5. Hosszabbító
6. Távirányító
7. Használati utasítás
8. Mop tartozék
9. Mop
10. Töltő palack
11. Vízpermetező palack

3. Üzemeltetés

Használat

1. Csatlakoztassa a robotot

- A. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az adapterhez.
- B. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hosszabbító kábelhez.
- C. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt egy konnektorba. 3. ábra

2. Robot töltése

A robot beépített akkumulátorral rendelkezik, amely áramkimaradás esetén biztosítja az áramellátást. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött (ha ez megtörténik, a kék jelzőfény kigyullad).

- A. Először csatlakoztassa a tápkábelt a robothoz, és dugja be a kábelt egy konnektorba. A kék és a piros jelzőfény felváltva villog. Ez azt jelzi, hogy a robot töltődik.
- B. Amikor a kék jelzőfény folyamatosan világít, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

3. Csatlakoztassa a felmosórongyot és a csatlakozóját .

4. ábra

Helyezze a felmosórongyot a csatlakozóba, majd helyezze mindkét elemet a robot megfelelő részére.

Győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkednek, hogy elkerülje a nyomásszivárgást.

4. A biztonsági kötél rögzítése

- A. Ha a robotot olyan ablakon kívánja használni, amely nem rendelkezik erkéllyel, akkor a padlóra figyelmeztető táblákat kell elhelyeznie, amelyek a veszélyre figyelmeztetnek.
- B. A robot használata előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági kötél nem sérült-e meg, vagy nem lazult-e meg a csomó.
- C. A kötél használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve van-e a helyiségben lévő fix tárgyhoz, hogy elkerülje a veszélyt. 5. ábra

5. Víz vagy tisztítószer betöltése.

- A. A robot tartályát csak vízzel vagy vízzel hígított speciális tisztítószerekkel szabad feltölteni.
- B. Ne adjon hozzá semmilyen más anyagot.
- C. Nyissa ki a szilikon kupakot, és adja hozzá a tisztítóoldatot. 6. ábra

6. A robot rögzítése az üveghez

- A. Nyomja meg a be-/kikapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
- B. Rögzítse a robotot az üveghez, és tartsa bizonyos távolságra az ablakkerettől.
- C. Mielőtt elengedné, győződjön meg róla, hogy szilárdan rögzül az üveghez. 7. ábra

7. Takarítás befejezése

- A. Fogja meg a robotot az egyik kezével, és a másik kezével nyomja meg a be-/kikapcsológombot körülbelül 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.
- B. Távolítsa el a robotot az ablakról.
- C. Oldja ki a biztonsági kötelet, és tárolja a robotot száraz, jól szellőző helyen. 8. ábra

Üzemeltetés

1. Törölje le az üvegfelületet száraz ruhával

- A. A robot használata előtt törölje át az üvegfelületet száraz ruhával a por eltávolítása érdekében. Ne használjon vizet.
- B. Ha vizet (vagy tisztítószer) permetez a felmosórongyra vagy az üvegre, az összekeveredik a porral és sárrá alakul, ami csökkenti a tisztítás hatékonyságát. Ábra 9

2. Vízpermetezés

A robot 2 vízpermetezővel van felszerelve. Amikor a robot balra takarít, a bal oldali permetező automatikusan aktiválódik. Amikor a robot jobbra takarít, a jobb oldali permetező automatikusan aktiválódik.

- 1. Automatikus vízpermetezés
 - A. Amikor a robot takarít, automatikusan vizet permetez.
 - B. Ha megnyomja az automatikus permetezés gombot, a robot hangjelzést ad, és ez a funkció kikapcsol.
- 2. Kézi vízpermetezés

Minden alkalommal, amikor megnyomja ezt a gombot, a robot vizet permetez.

3. Útvonalak.Ábra 10

- 1. A robot először felfelé, majd lefelé mozog.
- 2. A bal szélén haladva
- 3. Jobb szélén haladva

4. Távirányító

- Használjon AAA elemeket. Ne keverje a különböző típusú elemeket; ez károsíthatja az áramkört.
- Ne keverje össze a régi és az új elemeket.

	Kézi vízpermetezés		Felfelé mozgatus
	Automatikus vízpermetezés		Balra mozgatus
	One key to clean		Jobbra mozgatus
	Indítás/szünet		Lefelé mozgatus
	Mozgatus a bal szélén haladva	 AUTO	Mozgatus felfelé majd lefelé
	Mozgatus a jobb szélén		

5. Szünetmentes tápegység (UPS)

Áramkimaradás esetén a robot körülbelül 20 percig az üveghez tapadva marad, de nem mozdul előre.

Ezenkívül hangjelzést ad, és a piros jelzőlámpa villogni kezd. A leesés megakadályozása érdekében a lehető leghamarabb távolítsa el az üvegről.

Ehhez a biztonsági kötéllel óvatosan húzza hátrafelé a robotot. Ennek során igyekezzen minél közelebb kerülni az üveghez, hogy a robot ne érjen a földhöz.

Jelzőlámpák

Állapot	Jelzőlámpák
1. A robot töltődik	A piros és kék jelzőfények felváltva villognak.
2. Töltés befejezve	A kék jelzőfény bekapcsol és folyamatosan világít.
3. Elektromos hiba	A piros jelzőlámpa villog, és hangjelzés hallatszik.
4. A robot nem csinál elég vákuumot	A piros jelzőlámpa villog, és hangjelzés hallatszik.
5. A robot nem szív eléggé takarítás közben	A piros jelzőlámpa villog, és hangjelzés hallatszik.

MEGJEGYZÉS: Ha a piros kijelző villog és hangjelzés hallatszik, ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózathoz.

4. Tisztítás és karbantartás

Az elemek cseréje a távirányítóban

1. Nyissa ki a távirányító elemtartóját.
2. Helyezze be az elemeket. Figyeljen a polarításra.
3. Zárja be az elemtartót a fedél elcsúsztatásával. Győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik.

- A termék felületét puha, nedves ruhával és kevés vízzel tisztítsa meg.
- A tisztítókendők moshatók és újrafelhasználhatók.
- Ne merítse a terméket vízbe, és ne tegye a csap alá.
- Ne tegye ki a robotot közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.

5. Hibaelhárítás

1. A felmosóröngy első használatakor előfordulhat, hogy a robot lassan tisztít, vagy akár meg is hibásodhat, különösen, ha rendkívül szennyezett üvegre helyezte.
 - A. Amikor kiveszi a robotot a csomagolásból, használat előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a mosóröngyöt.
 - B. Fújjon egy kevés vizet a felmosóröngyre vagy a tisztítandó üvegfelületre.
 - C. Miután a felmosóröngyöt megnedvesítettük, helyezzük a csatlakozóba, majd a robot megfelelő részébe.
2. A robot indításkor önellenőrzést végez. Ha problémát észlel és hangjelzést ad, az azt jelenti, hogy a súrlódási szint nem megfelelő. Ennek a következő okai lehetnek:
 - A. A felmosóröngy túl száraz.
 - B. Az üvegen ragasztó van, ezért a robot nem fogja tudni megtisztítani.
 - C. Az üveg túl tiszta, így túl csúszós a robot számára.
 - D. A robotot olyan helyiségben helyezte el, ahol túl alacsony a páratartalom, így az üveg túlságosan csúszós.
3. A robot nem tudja megtisztítani az üveg bal felső oldalát.

Néha az üveg csúszós, és a robotnak nem sikerül megtisztítania ezt a részt. Ha ez történik, használja a kézi tisztítási módot.
4. A robot megcsúszásának és az üveg tetejének elérhetetlenségének lehetséges okai:
 - A. A súrlódási szint túl alacsony. Az üveg valamilyen ragasztót tartalmaz, így a robot nem lesz képes megtisztítani.
 - B. A felmosóröngy túl nedves.
 - C. Az üveg túl tiszta, így túl csúszós a robot számára.
 - D. A robotot olyan helyiségben helyezte el, ahol túl alacsony a páratartalom, így az üveg túlságosan csúszós.

6. Műszaki leírás

Termékreferencia: EU01_100140

Termék Conga Windroid 1090 Double Spray Connected

Névleges bemenet: 100-240V AC 50/60Hz

Névleges teljesítmény: 24V DC 3A

Névleges teljesítmény: 72W

Akkumulátor: 14.8V 500mAh 7.4 Wh

Töltési idő: kb. 2 óra.

Autonómia akár 30 percig (villamos hálózati hiba esetén)

Üzemi hőmérséklet: 0 °C~75 °C

Távírányítás működés 2 AAA elemmel.

A műszaki specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének javítása érdekében.

Készült Kínában | Tervezték Spanyolországban

7. Elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni. Amikor ez a termék eléri élettartamának végét, távolítsa el az elemeket/akkumulátorokat, és vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre.

Az elektromos és elektronikus eszközök, valamint az azokhoz tartozó elemek megfelelő hulladékkezelésének részletes módjáról a fogyasztók a helyi önkormányzatoknál tájékozódhatnak.

A fenti iránymutatások betartása hozzájárul a környezet védelméhez.

8. Garancia és Technikai Támogatás

A Cecotec felel a végfelhasználóval vagy a fogyasztóval szemben a termék szállításának időpontjában fennálló minden olyan hibáért, amely a vonatkozó előírásokban meghatározott feltételek és határidők szerint nem felel meg a terméknek.

Javasoljuk, hogy a javításokat szakképzett személyzet végezze el.

Ha a termékkel kapcsolatos incidenst észlel, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a Cecotec hivatalos műszaki ügyfélszolgálatához a +34 96 321 07 28-as telefonszámon.

9. Copyright

A jelen kézikönyvben szereplő szövegek szellemi tulajdonjoga a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. tulajdonát képezi. A jelen kiadvány tartalma a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. előzetes engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható, nem tárolható lekérdező rendszerben, nem továbbítható és nem terjeszthető semmilyen módon (elektronikus, mechanikus, fénymásoló, hangfelvétel vagy hasonló).

10. Egyszerűsített megfeleléségi nyilatkozat

A Cecotec Innovations ezúton kijelenti, hogy az EU01_100140 - Conga Windroid 1090 Double Spray Connected típusú ablaktisztító robot megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvnek.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon található:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>