

87700 Memminger



Hőmérsékletszabálvozási mód

A középső gomb megnyomásával válthat az automatikus és a kézi üzemmód között.

*Megjegyzés: Csak a manuális üzemmód áll rendelkezésre, ha a készülék nincs csatlakoztatva az internethez.

Automatikus üzemmód

Amikor a képernyőn " 🛛 "jelenik meg, a készülék automatikus üzemmódban van. Naponta négy időszak és a hőmérséklet programozható be, egy hétre ciklusonként, jaény szerint,

Kézi üzemmód

Ha a képernyőn nem jelenik meg " O", a készülék manuális

Amikor az Auto üzemmódban beállítia a hőmérsékletet, a készülék átmeneti üzemmódba lép, és a képernyőn megjelenik a "O". A készülék ideiglenesen manuális üzemmódba kapcsol, anélkül, hogy az időprogram vezérelné. A következő időperiódusban visszatér az automatikus üzemmódba.

A fűtés leállítása és a fűtés megszakítása

• ON: Nyáron, amikor a fűtési rendszer leáll, a szelep teljesen kinyitható a gombot az óramutató járásával megegyező irányba "🕼" állásba fordítva kézi üzemmódban. Ez meghosszabbítja a szelep élettartamát.

dun 5 ΨΨ

цтр П

77

Automatikus

üzemmód

• OF: Télen kézi üzemmódban az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa a gombot, amíg az "] = "felirat meg nem jelenik, ekkor a ΠC fűtés leáll és a fagyvédelmi funkció aktiválódik. 2000

*Figyelemi A fagyvédelmi funkció aktiválása után a szelep kinyílik, ha a helyiség hőmérséklete 5°C alatt van, és bezáródik, ha a helyiség hőmérséklete meghaladja a 7°C-ot, hogy megakadályozza a radiátor termosztatikus szelepének fagyás miatti károsodását.

A hőmérséklet beállítása és a képernyő elforgatása

 A hőmérséklet beállítása: Forgassa el a képernyőt: A képernyő megjelenítési Forgassa el a gombot a hőmérséklet fokozatonkénti





Ablak megnyitása

20

 A készülék a nyitott ablakot úgy érzékeli, hogy 5 Π percen belül 1,5°C-nál nagyobb hőmérsékletcsökkenést regisztrál. A nyitott ablak funkció aktiválásához koppintson a "Beállítás" gombra. A funkció aktiválásakor a készülék 30 percre kikapcsolja a fűtést fűtés közben, ha nyitott ablakot észlel, és a kijelzőn megjelenik a "

*Viqvázat

Ha a "Nvitott ablak" funkció aktiválva van, a következő műveletek felülíriák azt. 1 Hőmérséklet beállítása az APP-on vagy a készüléken keresztül. 2 Az érzékelt hőmérséklet 4,5 percen belül több mint 1,5°C-kal emelkedik. 3 Az APP vagy a készülék 30 percen belüli működtetése. 6

23.-1111

üzemmódban van. A készülék az aktuálisan beállított hőmérsékletnek megfelelően működik, anélkül, hogy az időprogram vezérelné.

Ideialenes üzemmód

APP távirányító



Smartphone

A Smart Life APP letöltéséhez szkennelje be a fenti QR-kódot, vagy keressen rá a "Smart Life" kifejezésre az App Store-ban és a Google Play-ben.

Login





Anti-calc funkció és gvermekzár funkció

 Vízkőmentesítés: A TRV minden hétfőn 12:00 órakor rutinszerűen vízkőmentesítést végez, hogy megyédie a szelepet a meszesedéstől. A vízkőmentesítés során "[7]" ielenik meg a képernyőn.



• Gyermekzár funkció: Nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot 3 másodpercig, amíg a "//" "meg nem jelenik a képernyőn a gyermekzár aktiválásához. A gyermekzár kikapcsolásához nyomia le a középső gombot 3 másodpercig, amíg a készülék le van zárva, amíg a "¿["eltűnik.



Gvári állapot visszaállítása

 Nyomja meg hosszan a középső gombot az akkumulátor behelyezése közben, amíg "FA" nem jelenik meg a képernyőn és 3 másodpercig nem villog, a készülék visszaáll a gyári beállításokra és újraindul.



Vigvázatl Miután a készüléket visszaállította a gyári beállításokra, a korábbi beállítások nem állíthatók vissza. 7

TRV

Használatra előkészítés (csak Wi-Fi)

(1) Töltse le a Smart Life alkalmazást

Bluetooth-BLE



② Regisztráció vagy bejelentkezés

Érintse meg a "Regisztráció" lehetőséget a fiók létrehozásához a telefonszám megadásával, hogy megkapja az ellenőrző kódot és a"Jelszó beállítása" lehetőséget. Válassza a "Beielentkezés" lehetőséget. ha már rendelkezik Smart Life fiókkal.

Eszköz hozzáadása

1 Kézi üzemmódban nyomia meg a Set gombot 3 másodpercig, amíg a " 😤 "villogni nem kezd.



*Vigvázatl

Kérjük, előzetesen kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját.

2 Menjen az APP kezdőlapjára, kattintson a "+ "gombra a jobb felső sarokban, válassza ki a "Add " gombot a felugró ablakban, végül kattintson a" 🕀 "gombra, majd várjon, amíg a kapcsolat sikeresen létrejön.



Megjegyzés a hibakódhoz Hibaelhárítás és karbantartás

Hibakód	Probléma	Megoldás
F0	Hőmérsékletérzékelő rendellenessége	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal
F1	Lassú szelepműködés	Ellenőrizze a telepítést és a fűtőszelepet
F2	A löket túl hosszú	Ellenőrizze a TRV rögzítését
F3	A löket túl rövid	Ellenőrizze a fűtőszelepet
F4	Az akkumulátor kezd lemerülni	Azonnal cserélje ki az elemeket
F5	A szelepet nem ismerik fel	A szelep beszerelésének ellenőrzése
Akkumulátor ikon (💽)	Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje	Cserélje ki az elemeket 1 héten belül