

Beépítési, kezelési és karbantartási útmutató

Kedves vásárlónk! Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat, hiszen az itt leírtak maradéktalan betartásával a megvásárolt nyílászárók használata egyszerűbbé válik, miközben az ablakok otthona szerves részeként hosszú időn át az Ön kényelmét szolgálják.

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A megvásárolt nyílászáró beépítését minden esetben szakemberrel célszerű elvégeztetni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az *Útmutató*ban leírtaktól eltérő, szakszerűtlen beépítésből eredő esetleges meghibásodásokért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

1. lépés: Ellenőrizzük, hogy a falnyílás mérete azonos-e a beépítendő ablak méretével. A tok külső mérete és a falfelület között körben 10-13 mm hézag szükséges a hőtágulásból adódó mozgások miatt. Szereljük fel a csomagban található kilincset a beépítendő nyílászáróra! Ezt úgy tegyük, hogy a kilincs függőlegesen lefelé nézzen!

2. lépés: Válasszuk le a szárnyat a tokról! Ezt a következőképpen kell elvégezni (A műveletet célszerű két személynek végezni!):

- A kilincsoldallal ellentétes oldalon a felső vasalatelemnél ki kell húzni a rögzítő csapot (lefelé);
- Ezután a kilincset el kell fordítani vízszintes állásba (Ez minden esetben az üvegmező felé fordítással történhet.);
- Az így kinyitott ablakszárnyat "tárjuk ki" 90°-ra úgy, hogy közben ügyeljünk arra, hogy a felső sarkon a szárnyat már nem rögzíti semmi sem a tokhoz;
- Ezt követően a szárny leemelhető a tokon lévő vasalatelem csapjáról;
- A leemelt szárnyat támasszuk biztonságos helyre a megfelelő alátétre helyezve!

3. lépés

A beépítésre előkészített tokot (tokokat) behelyezzük a falnyílásba, majd elvégezzük a pontos szintezést (a megfelelő magassági pozíciót és a vízszintezést a tok alá tett alátétekkel érjük el). Ha a tok megfelelő magasságra és vízszintbe került ellenőrizni kell, hogy a falnyílásba a falsíkkal párhuzamosan helyezkedik-e el. Ezt követően a felső sarkokon ékeléssel rögzíteni kell ideiglenesen a tokot.

A felső sarokpontok ki-be mozgatásával a tokot pontosan függőlegesbe állítjuk, majd a vízszint és függő folyamatos ellenőrzése mellett a tokrögzítőket a falhoz fúrva rögzítjük a tokot a falazatnak megfelelő méretű és minőségű csavarokkal. Ha a beállítások a rögzítés folyamán nem mozdultak el, és ellenőriztük az átlókat is visszaakaszthatjuk a szárnyat a tokra. Visszanyomjuk a korábbiakban kihúzott rögzítő csapot, majd zárjuk az ablakot. Ha minden szintezés tökéletesen sikerült, a szárny akadálymentesen kell, hogy működjön!

Ha nem, a következők a teendők:

Ha a szerkezet alul ütközik valaminek, azaz "lóg", az alsó vasalatelem külső oldalán lévő csavar forgatásával ("4-es" imbuszkulccsal) "megemelhetjük" a szárnyat. Vagy – a szárny nyitott állapot mellett – 4-es imbuszkulccsal a szárnyat elbillenthetjük a felső sarokpont körül. Szintén nyitott állapotban, belül, a felső vasalatelemnél ugyancsak "4-es" imbuszkulccsal el tudjuk billenteni a szárnyat az alsó sarokpont körül.

FONTOS! A VASALAT BEÁLLÍTÁSÁT ÉRDEMES SZAKEMBERRE BÍZNI!

Ha a szerkezet akadálymentesen működik, akkor végezhető el a hőszigetelő, PUR habos hézag-tömítés.

A hab dobozán erre vonatkozólag találunk utasítást. A tokot 90 cm-es hosszúság fölött középen ki kell támasztani (függőleges és vízszintes irányban is) hogy a hab ne tudja összenyomni.

FONTOS! BEÉPÍTÉS UTÁN A VÍZ BEJUTTATÁSÁVAL JÁRÓ MUNKÁLATOK (PL. VAKOLÁS, BETONÓZÁS) ESETÉN GONDOSKODNI KELL A HELYISÉG MEGFELELŐ SZELLŐZTETÉSÉRŐL, HOGY A NEDVESSÉG MIELŐBB ELTÁVOZHASSON! AZ ILYEN NEDVESSÉG OKOZTA HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!