

Beltéri ajtólap használati útmutató

Szállítás/tárolás:

Szállításkor és tároláskor az ajtókat függőlegesen és vízszintesen is el lehet helyezni. Függőleges helyzetben az ajtók 75-90 fokos dőlésszögben legyenek. Vízszintesen történő szállításkor az ajtókat úgy kell egymásra helyezni, hogy a zsanérokat és az üveges ajtóknál az üveg beszegezõ léceket a felette lévõ ajtók ne terheljék.

Szállításkor kerüljük el az ajtólapok erõs rázkódását. Minden esetben az ajtók megfelelõ rögzítése szükséges a szállítás során.

Vízszintes tárolásnál helyezzük a szerkezeteket fa alátétekre legalább 3 ponton alátámasztva úgy, hogy a zsanérokat és az üveges ajtóknál az üveg beszegezõ léceket a felette lévõ ajtók ne terheljék. Mechanikai sérülések elkerülése végett ne támasszuk, illetve ne tegyünk jelentõs súlyú anyagot az ajtóra. A tárolás helyiség klimatikus viszonyai lakószobának megfelelõek legyenek. Frissen vakolt épületben, szobában és bármely más nedves vagy túl száraz helyen az ajtókat tárolni még ideiglenesen sem szabad! A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 55%-ot!

Kicsomagolás:

Az ajtólapokat erõs EPS sarok és élvédõk védik meg a szállítás és tárolás során a fizikai sérülésektõl. Az ajtólap zsuporfóliába van csomagolva. A fólia csomagolás eltávolításakor ügyeljen arra, hogy az ajtólap fóliázott felülete ne sérüljön.

Beépítés:

A korábban beépített blokkokon vagy utólag szerelhetõ tokon lévõ fém ajtópántokra helyezze rá a kicsomagolt ajtólapot. Ellenõrizze, hogy az ajtólap megfelelõen záródik-e.

Fontos tudnivaló!

A belsõ munkák során az ajtók apróbb sérüléseket szenvedhetnek, ezért célszerû betonozás, vakolás, festés után azokat beépíteni. A nagy páratartalom és hõmérséklet-különbség okozta esetleges deformációkra a garancia nem vonatkozik. A termékek olyan helyiségek között alkalmazhatók, ahol a két helyiség klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak: $t=23C$, $RL=30\%$ és $t=18C$, $RL=50\%$

A helyiségek festésekor a dekorfóliás felületek megóvása kis tapadóképességû festõszalagokkal történhet melyet 72 órán belül a felületrõl el kell távolítani!

Zárak:

A termékekbe beépített kitûnõ minõségûek, gondozás mentesek, felületkezeltek, nem rozsdásodnak.

Kezelés, karbantartás:

Annak érdekében, hogy a beltéri ajtó hosszú ideig kifogástalanul mûködjön, érdemes az alábbiakat betartani:

- a mozgó vasalatok csúszó alkatrészeit évenként vékony szilikon kenõanyaggal be kell kenni
- a fellazult csavarokat utána húzni
- a légzáró tömítést szilikon olajjal kezelni.

Az ajtó felületének tisztán tartása karcmentes tisztítószerral, puha ruhával történjen.