

Porszórt felszínek – alumínium- és galvanizált acél vázak

A felületet óvatosan tisztítsa meg vízzel és gyenge tisztítószerrel a szennyeződéstől és a fröccsenésnyomoktól, a bútor felszínét mikroszálas törlőkendővel vagy szivaccsal törölje át! Ha a felületen maradó vizet szárító törlőkendővel (mint amelyet autómosáskor szokás használni) távolítsa el, cseppmentessé teheti azt.

A vázat vonja be folyékonyviasz-réteggel, hogy védje az UV-sugárzástól és a nedves vagy sós levegő káros hatásaitól! Ne használjon súroló hatású anyagokat vagy szereket a tisztításhoz, mert ezek sérülést okozhatnak a porszórt felszínen, kérjük, ne használjon fémszivacsot vagy súroló hatású tisztítószereket a porszórt felületeken!

A szövet karbantartása kültéri használt esetén

Kültéri használat esetén a foltok és a szennyeződések megjelenése elkerülhetetlen. Kültéren hagyva és kitéve az időjárásnak: a szövet gyorsan beszennyeződhet. Azt javasoljuk, hogy a bútort tartsa letakarva, a párnákat pedig használaton kívül tárolja száraz, szellős helyen, hogy a környezeti körülmények ne tehessenek kárt a szerkezetében! (Ezáltal elkerülhetők az olyan foltok és szennyeződések, amik pl. a lehulló levelektől vagy törmeléktől, madaraktól, fröccsenésekből kifolyólag stb. származnak.)

Óvatos mosás és folttisztítás

1. Távolítsa el azokat a szennyeződések, amik nem tapadtak a felületre!
2. Tiszta, száraz törlőkendővel itasson fel (de ne dörzsöljön) minden, folyadék kiömléséből eredő foltot!
3. Keverjen 1:16 arányban langyos vizet enyhe tisztítószerrel (a víz hőmérséklete maximum 40°C legyen),
4. spriccelje rá vagy szivaccsal vigye fel az előkészített tisztítószert!
5. A tisztításhoz használjon szivacsot, puha törlőkendőt vagy puha sörtéjű kefé!
6. Mossa le bő vízzel a tisztítószer maradékát!
7. Hagyja szabad levegőn száradni a szövetet!

Tikfa

A Sensum bútoroknál nem használnak semmilyen felületkezelő anyagot a tikfákon. Minden tikfából készült termék természetes felületkezelésen esik át, legfeljebb homokkal csiszolják meg kíméletesen. Javasoljuk, hogy a bútort természetes módon, felületkezelés nélkül használja, évente csak egyszer vagy kétszer tisztítsa meg alaposan vízzel és enyhe tisztítószerrel! A tikfa bútorok esetében javasoljuk, hogy néha finoman dörzsölje át homokkal, hogy lecsiszolja az esetlegesen kitüremkedő rostokat, hogy ezáltal sima felületet biztosítson! Semmilyen körülmények között nem szabad magasnyomású vízsugárral mosni, mert az károsítani fogja a tikfa felületét, és durva tapintásúvá teszi a bútor felszínét.

Mivel a tikfa természetes olajokkal rendelkező fafajta, festése vagy lakkozása nem lehetséges. Semmilyen lakk- vagy festékfajta nem tapad megfelelően a bútor felszínéhez, ezért a későbbiekben az le fog peregni róla. Rendszeres olajozás esetén, a felszínen maradó olajrétegben penész telepedhet meg, ami fekete színű elszíneződéshez vezethet, ezt az elszíneződést csak erőteljes homokszemes csiszolással lehet eltávolítani a felületről.