

TYTAN PROFESSIONAL Disprobit Aszfalt-gumi keverék

WAT-WAT-1099-TP-48-kg-10-004

Tetőburkolatok felújítására, karbantartására szolgáló diszperziós aszfaltmassza, fugamentes könnyű és közepes vízálló bevonatok készítésére a talaj alatt elhelyezkedő betonfelületekre (függőleges és vízszintes). Sőt, a masszát vízzel hígítva, megfelelő a szigetelés alapozására is. A szintetikus gumival és speciális módosító anyagokkal végzett módosítás a kapott bevonatot ellenállóvá teszi az időjárási viszonyokkal, faggyal, vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal, valamint a talajban található agresszív anyagokkal szemben.

ELŐNYEI

- száraz és nedves felületeken is használható
- nem folyik le a függőleges felületeken
- nem tartalmaz oldószereket
- kombinálható habosított polisztirolnal

FELHASZNÁLÁS CÉLJA

- könnyű típusú, hézagmentes vízszigetelő bevonatok készítése betonelemek felületén, a talajszint alatt függőlegesen és vízszintesen
- aszfaltpapír tetőfedés felújítása és karbantartása
- hígítás után, alapozás kátránypapír vagy bitumenes bevonatok alatt

NORMÁK / SZABVÁNYOK / TANÚSÍTVÁNYOK

A termék megfelel a szabvány követelményeinek:

- PN-B-24000:1997

MŰSZAKI ADATOK

Szín	Érték
Fekete	+
Kikeményítetlen - 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve.	
	Érték
Sűrűség [g/cm ³]	0,98 - 1,2
A rétegek száma - alapozás	1
Kötési idő [óra] [h]	6
Kiadósság - alapozás [kg/m ²]	0,2 - 0,5
Bevonatok száma - vízszigetelő bevonatok	2 - 4
Kiadósság rétegenként a vízszigetelő réteg esetében [kg/m ²]	0,8 - 1,2
Bevonat vastagsága [mm]	1
Tapadás a felületekhez	Érték
Tégla	+
Beton	+
Bitumenes papír	+
Bitumenes tető	+
Alkalmazási feltételek	Érték
Felhasználási hőmérséklet [°C]	5 - 30
Csomagolás hőmérséklete [°C]	5 - 30
Alátét hőmérséklete [°C]	5 - 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az alkalmazás előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját (MSDS).

Felszín előkészítés

- A felület nem lehet jeges vagy dérrel-hóval borított, állóvíz mentesnek kell lennie.
- Távolítsa el a régi rétegeket, a port, az éles széleket és a szennyeződések (távolítsa el a zsámozáshoz

2/4

használt tapadásmentesítőket).

- Távolítsa el a rozsdát a fém elemekből és védje a korróziótól
- Töltse ki a 2 mm-nél nagyobb hézagokat és repedéseket. A durva felületeket cementhabarccsal fedje be. Az új vakolatoknak és betonnak megkötött és fogadóképesnek kell lennie.
- A régi tetőfedések javítása közben: távolítsa el a laza kátránypapír darabokat és más anyagokat, szennyeződéseket. Buborékok és dudorok esetén keresztirányú vágás után ragasszuk le, majd töltsük ki a réseket TYTAN PROFESSIONAL ABIZOL S bitumenes aszfalt gumi-masszával.
- Minden alkalmazás előtt alapozza az aljzatot: - 1:2 arányban vízzel hígított aszfalt-gumi diszperziós anyaggal és várjon, amíg megszárad. - 1:9 arányban vízzel hígított alapozóval és várjon, amíg megszárad.

A termék előkészítése

- Hidegen alkalmazza.
- Az alkalmazás előtt a terméket szobahőmérsékletűvé kell tenni
- Lassú keverőgéppel alaposan keverjük össze.
- Vigye fel a keveréket tetőfedő ecsettel vagy kefével.
- A következő rétegeket az előző réteg megszáradása után, az előző réteg felhordási irányára merőlegesen vigye fel.

Alkalmazás

- Tetőfelújítás és karbantartás - legalább két rétegben kell alkalmazni. Ahol a tető lejtése a kéményhez ér, valamint a szellőzőcsatornák és kémények esetében erősítse meg a bevonatot erősítőszövet beágyazásával és megfelelő magasságig történő felhajtásával. A bevonat élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott az utolsó, nedves réteget ásványi porral megszórni.
- Hézagmentes tetőbevonatok - a DISPROBIT-ot a megfelelően előkészített és alapozott aljzatra a tető legalsó részétől kezdve, kb. az erősítőszövet szélességű csíkokban kell felvinni. Az egyenletesen felhordott réteg vastagsága nem haladhatja meg az 1 mm-t. A friss réteg tetejére óvatosan nyomja rá a 60 g/m² -es polipropilén nemszőtt anyagot, ügyelve arra, hogy a hézagok átfedjék egymást. Az átfedések minimális szélessége 10 cm, ha a bélés legfeljebb 6 m hosszú, és kb. 20 cm, ha hosszabb.
- Hagyja megszáradni. A lerakott szövetcsíkokra annyi anyagot terítsen, hogy a szövet teljesen telítődjön az anyaggal. Az utolsó réteget alaposan szórja be ásványi szóróanyaggal. A munka folytatása a megerősített rétegen legkorábban a következő napon ajánlott.
- Épületek föld alatti részeinek és aljzatok vízszigetelése - miután az alapozott felület megfelelően megszáradt, legalább két rétegben vigye fel a keveréket, ügyelve arra, hogy minden sarkot erősítsen meg műszaki szövetcsíkokkal. Hagyjon néhány napot, hogy a nedvesség elpárologjon a bevonat teljes vastagságából. Óvatosan töltsé vissza földdel a szerkezet föld alatti részeit, ügyelve arra, hogy a szigetelőréteg ne sérüljön meg.
- Alapozás - 1:1 vagy 1:2 arányban hígítsuk vízzel, és alaposan keverjük össze. Ecsettel vagy tetőfedő kefével vigye fel az előkészített felületre.

Alkalmazást követő teendők

- Tisztítsa meg a szerszámokat bitumentisztítóval vagy szerves oldószerrel.

Megjegyzések / korlátozások

- Munka közben viseljen védőruházatot, védőszemüveget és kesztyűt.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZEREKKEL.
- Kerülje az érintkezést a kátrányokkal és kátránypapírokkal
- Ne melegítse alacsony hőfokon.
- Ajánlott a próbákat nem feltűnő helyen elvégezni.
- A munkát nem szabad csapadék vagy erős napsütés idején végezni.

MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK

Az összes megadott paraméter a gyártó belső szabványainak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokon alapul, és erősen függ a termék felhasználási körülményeitől (pl. Környezeti hőmérséklet, felületi hőmérséklet, használt berendezések minősége és a terméket alkalmazó személy képességei).

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Eredeti lezárt csomagolásban, fűtőberendezéstől távol, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Védje a közvetlen napfénytől. Felhasználásra való alkalmasság lejáratí idő és gyártási szám a csomagoláson.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információkért keresse meg a gyártó által kérésre rendelkezésre álló biztonsági adatlapját (MSDS).

Minden írásbeli vagy szóbeli információt, ajánlást és útmutatást a legjobb tudásunk, tesztjeink és tapasztalataink szerint adunk, jóhiszeműen és a gyártó alapelveinek betartásával. A termék felhasználójának minden lehetséges módon meg kell bizonyosodnia a szállított anyagok rendeltetésszerű felhasználásáról, ideértve a végtermék megfelelő körülmények közötti felhasználásának ellenőrzését is. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó termékének pontatlan vagy téves felhasználásából eredő veszteségekért. Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. Munka közben ne együnk és igyunk. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezét. Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. Ne lélegezzük be a gázokat / gőzöket / aeroszolokat. Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges. Polietilén védőkesztyű, szorosan illeszkedő védőszemüveg, védőruházat viselése javasolt.