

INTERMAS EASTERN EUROPE KFT

Baross u.85/2.
H-2730 Albertirsa- Hungary

Tel. +36 535 700 90
Fax +36 533 702 06

www.intermasgroup.com
infoiee@intermasgroup.com

DEKORÁCIÓS MŰFŰ TELEPÍTÉSE

Szükséges anyagok, eszközök:

- gereblye
- simító
- tömörítő henger, lap vibrátor
- geotextília
- zúzott kő, murva
- kés
- mérőszalag
- NORTENE illesztő szalag
- NORTENE ragasztó
- kenőlap

NORTENE műfű

1. Alap előkészítése

1.1. A korábban homok vagy kő felhasználásával kialakított területen alakítson ki egyenletes felületet, majd tömörítse hengerrel, lap vibrátorral.

1.2. A korábban aszfalt vagy beton felhasználásával kialakított felületre fektessen vízelvezető réteget, felületszivárgó geoműanyag felhasználásával (Interdrain GMG 412).

1.3. Egyéb esetben:

1.3.1. Alakítson ki egyenletes talajfelszínt, majd tömörítse.

1.3.2. Fektessen le a kialakított egyenletes felületre geotextíliát (minimum 100 gr/m²), majd a széleinél vágja le a felesleget.

1.3.3. Terítsen a geotextília felületére egyenletesen kb. 8 cm vastagságban zúzott kő és finom murva keveréket vízelvezetési céllal, majd tömörítse.

2. Műfű fektetése Száraz időben, 10-30 °C hőmérséklet tartományban ajánlott.

2.1. A műfű tekercset terítse a kialakított felületre.

2.2. Szükség esetén fektessen több tekercset átlapolás nélkül egymás mellé.

2.3. Győződjön meg arról, hogy az egymás mellé fektetett tekercsek színe nem eltérő-e, ebben az esetben fordítsa el az egyik tekercset 180 fokkal, hogy az esetleges eltérő fénytörésből származó esztétikai hibát megelőzzük.

2.4. Az illesztéseknél hajtsa vissza a tekercsek széleit.

2.5. Fektesse le a NORTENE illesztő szalagot illesztési vonal mentén a visszahajtott tekercsszélek alá a korábban kialakított alapfelületre.

INTERMAS EASTERN EUROPE KFT

Baross u.85/2.
H-2730 Albertirsa- Hungary

Tel. +36 535 700 90
Fax +36 533 702 06

www.intermasgroup.com
infoiee@intermasgroup.com

2.6. Hordja fel a NORTENE ragasztót a NORTENE illesztő szalagra és egyenletesen terítse el kenőlappal.

2.7. A visszahajtott tekercsszéleket fektesse a ragasztós illesztő szalagra.

2.8. Az illesztett műfü tekercek széleit simítsa egymás felé a ragasztás felületén az illesztés vonalának eltüntetése érdekében.

2.9. Vágja méretre, szélezzze a lefektetett műfü tekerceket, ha szükséges (ügyelve arra, hogy vágás során csak a műfü alsó, hordozó rétegét vágjuk, a fűszálakat ne).

2.10. A ragasztó száradását (24 óra) követően a felület használatba vehető.

3. Megjegyzés: A dekorációs műfüvek nagyobb igénybevételnek kitett területek, pl. sportpályák burkolására nem alkalmasak!

QR – kód:

