

Porszórt felszínek – alumínium- és galvanizált acél vázak

A felületet óvatosan tisztítsa meg vízzel és gyenge tisztítószerrel a szennyeződéstől és a fröccsenésnyomoktól, a bútor felszínét mikroszálas törlőkendővel vagy szivaccsal törölje át! Ha a felületen maradó vizet szárító törlőkendővel (mint amelyet autómosáskor szokás használni) távolítja el, cseppmentessé teheti azt.

A vázat vonja be folyékonyviasz-réteggel, hogy védje az UV-sugárzástól és a nedves vagy sós levegő káros hatásaitól! Ne használjon súroló hatású anyagokat vagy szereket a tisztításhoz, mert ezek sérülést okozhatnak a porszórt felszínen, kérjük, ne használjon fémszivacsot vagy súroló hatású tisztítószereket a porszórt felületeken!

A szövet karbantartása kültéri használt esetén

Kültéri használat esetén a foltok és a szennyeződések megjelenése elkerülhetetlen. Kültéren hagyva és kitéve az időjárásnak: a szövet gyorsan beszennyeződhet. Azt javasoljuk, hogy a bútort tartsa letakarva, a párnákat pedig használaton kívül tárolja száraz, szellős helyen, hogy a környezeti körülmények ne tehessenek kárt a szerkezetében! (Ezáltal elkerülhetők az olyan foltok és szennyeződések, amik pl. a lehulló levelektől vagy törmeléktől, madaraktól, fröccsenésekből kifolyólag stb. származnak.)

Óvatos mosás és folttisztítás

1. Távolítsa el azokat a szennyeződéseket, amik nem tapadtak a felületre!
2. Tiszta, száraz törlőkendővel itasson fel (de ne dörzsöljön) minden, folyadék kiömléséből eredő foltot!
3. Keverjen 1:16 arányban langyos vizet enyhe tisztítószerrel (a víz hőmérséklete maximum 40°C legyen),
4. spriccelje rá vagy szivaccsal vigye fel az előkészített tisztítószert!
5. A tisztításhoz használjon szivacsot, puha törlőkendőt vagy puha sörtéjű kefét!
6. Mossa le bő vízzel a tisztítószer maradékát!
7. Hagyja szabad levegőn száradni a szövetet!