





# ALACART 60-AS SÜTŐS KAMRASZEKRÉNY 1 / 3



A



A



KO 01 8\*30  
42 X



KN 03 7\*50  
28 X



PL 12  
28 X



PN 01 SOFT CLOSE  
4 X



PD 01  
4 X



PP 01  
4 X



DR 27 3,5\*16  
16 X



KV 01 1,5\*20  
30 X



KL 01 4 mm  
1 X





SP 01  
2 X






A lábazat védelme érdekében  
a lábazat köré  
húzzon egy szilikon csíkot.





1./A



2./A




3./A



4./A


7 8 9





4x

PN 01

DR 27



5./A



A BÚTOR TISZTÍTÁSÁHOZ KÉREM A KÖVETKEZŐ ANYAGOKAT NE ALKALMAZZA: POR ALAPÚ TISZTÍTÓSZEREK, OLDÓSZERES ILLETVE MARÓ ALAPANYAGÚ TISZTÍTÓSZEREK.

**A TISZTÍTÁSHOZ PAMUT ANYAGÚ TISZTÍTÓKENDŐT ALKALMAZZON!**

A NEM SZAKSZERŰ SZERELÉS ÉS A BÚTOR INDOKOLATLAN TÚLTERHELÉSE A BÚTOR KÁROSODÁSÁHOZ VEZETHET.

A BÚTORT NE HOZZA VÍZZEL KÖZVETLENÜL ÉRINKEZÉSBE.