

FIGYELEM!

CAUTION!

VORSICHT!

A vízgűjtő alakja a telítődés folyamán megváltozhat


Rainwater tank can expand during filling up with water

Der Wassertank, kann sich verformen, wenn er gefüllt ist


Eltérés a függőleges tengelytől max. 5%

Recommended deviation from the vertical up to 5%


Abweichung von der Vertikalen 5 %



EMPTY RAINWATER TANK



FRONT FULL RAINWATER TANK



SIDE FULL RAINWATER TANK

FIGYELEM!

WARNINGS!

WARNUNG!

EN/ Put the plastic barrel on a firm and stable surface. Advisable setting 5-10 cm from the closest wall. Use recommended flexible connectors only.

DE/ Der Wassertank, kann sich verformen, wenn er gefüllt ist. Im Abstand von 5-10 cm von der Wand aufstellen. Abweichung von der Vertikalen 5 %. Nur die empfohlenen elastischen Verbindungsstücke für den Tank verwenden. HU/ a hordó alakja a feltöltődés után megváltozik, állítsa a faltól 5-10 cm távolságra, dőlés a függőleges tengelyhez képest 5%, kizárólag az ajánlott hajlékony csatlakozásokat használja a hordóhoz.