

ULTRACARE KERANET CRYSTALS

Poralakú savas tisztítószer koncentrátum cementkötésű habarcs maradványok eltávolításához. Ideális burkolatfektetés utáni tisztításhoz, továbbá sókiválás és mészkőlerakódás eltávolításához



LEÍRÁS

Az **UltraCare Keranet Crystals** egy poralakú savas bázisú tisztítószer koncentrátum, amely vízzel keverve tisztítószert hoz létre saválló burkolólapokhoz és saválló, nem porózus természetes kövekhez. Beltérben és kültéren is használható. Eltávolítja a megkötött cementfátylat, habarcsmaradványt, rozsdafoltokat, vízkövet és más ásványi lerakódásokat, mint pl. a sókivirágzás.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Eltávolítja a cement- vagy vízkőfoltokat a kerámia burkolólapok és mozaikok felületéről.
- Eltávolítja a sókivirágzást, rozsdafoltokat és más ásványi lerakódásokat a saválló felületekről.
- Beltéri és kültéri alkalmazásokra.
- Gyorsan hat és könnyű használni.

Lépjön kapcsolatba a MAPEI műszaki ügyfélszolgálatával a termék lehetséges használatával kapcsolatban olyan felületeken és körülmények esetén, amelyek ezen termékismertetőben nem meghatározottak.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az **UltraCare Keranet Crystals** egy vízbe oldódó por, amely hígítható, és a hígítási arány az eltávolítandó szennyeződés és maradvány mértékéhez igazítható.

Az **UltraCare Keranet Crystals** speciális szervesetlen sav alapú termék, amelynek előnye, hogy ugyanolyan hatásos a foltokkal és sókivirágzással, mint a sokkal erősebb savak (sósav/kloridok, kénsav, stb.) anélkül, hogy az utóbbihoz hasonlóan nagyon veszélyes mérgező gázokat fejlesztené. Javasoljuk, hogy a terméket mindig jól szellőző helyiségben használja.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Az **UltraCare Keranet Crystals** befolyásolhatja néhány természetes kő megjelenését. Használat előtt mindig végezzen tesztet.
- Az **UltraCare Keranet Crystals** esetleg megmarhatja, kivilágosíthatja vagy megváltoztathatja a cementkötésű habarcs és néhány természetes kő színét. Használat előtt mindig végezzen tesztet.
- Ne használja savérzékeny felületeken, mint pl. márvány, mészkő általában, mészkő bázisú anyagok vagy cementkötésű terrazzo burkolólapok.
- Gondoskodjon róla, hogy az **UltraCare Keranet Crystals** ne lépjen érintkezésbe bármilyen, erre nem javasolt felülettel.
- Várja meg a habarcs teljes megkötését, mielőtt a terméket a burkolólapok és fugák felületén használja (1-10 nap a felhasznált cementkötésű habarcs típusa szerint).
- Ne használja az **UltraCare Keranet Crystals** más tisztítószerekkel együtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tisztítandó felületek savállóak. Javasoljuk, hogy kétséges esetben végezzen előzetes tesztet.

Az **UltraCare Keranet Crystals** tisztítás előtt védjen meg minden felületet a ráfröccsenéstől.

A tisztítandó felületeket, különösen, ha azok nagyon nedvszívók (Toszkán terrakotta, porózus kerámia, természetes kő, stb.) tiszta vízzel jól meg kell nedvesíteni az **UltraCare Keranet Crystals** kezelés előtt.

Dolgozzon egy kezelhető nagyságú területen, terítse el az **UltraCare Keranet Crystals**-t a már megnedvesített padlón.

Hagyja állni az **UltraCare Keranet Crystals**-t a felületen

2-3 percig. A szennyeződés típusától függően szükséges lehet a terméket hosszabb ideig hatni hagyni.

Ne hagyja a felületet megszáradni és nedvesítse meg újra, ha szükséges.

Majd tisztítsa át a felületet egy egytárcsás tisztítógéppel vagy tisztítófilccel.

Távolítsa el az oldatot és öblítse le bő, tiszta vízzel.

Ha szennyeződés maradt a felületen, az eljárást megismételhető.

VÉGSŐ TISZTÍTÁS

Miután az **UltraCare Keranet Crystals**-t eltávolította a fent részletezett tisztítási folyamat során, végezze el a végső tisztítást kis területeken, szükség esetén az **UltraCare Multicleaner** használatával.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az igényektől függően változhat a hígítási aránytól, a szennyeződés mértékétől és típusától, valamint a kezelt felülettől függően.

KISZERELÉS

Az **UltraCare Keranet Crystals** 1 és 5 kg-os kiszerelésben kapható.

TÁROLÁS

Az **UltraCare Keranet Crystals** 24 hónapig tárolható eredeti, bontatlan csomagolásban.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmaz, amely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	por
Szín:	fehér
Sűrűség:	2,00 g/cm ³
pH:	vízoldat a UltraCare Keranet Crystals -zal pH = 1,1
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	0°C-tól +40°C-ig
Várakozási idő leöblítés előtt:	kb. 3 perc

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

11000-10-2021 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

